Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик ТелекомСистемы"



Модем PROMODEM WiFi РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЭ 26.20.16-270-11438828-17



версия документации D02

Москва 2017



Поздравляем с приобретением Продукта PROMODEM!

Следуйте настоящему Руководству в предложенном СОДЕРЖАНИЕМ порядке!

СОДЕРЖАНИЕ

1	Вкл	юче	ние Модема	5
	1.1	Под	цключение к Модему <i>–</i> питающего напряжения	5
2	Hac	троі	йка Модема через WEB-интерфейс	6
	2.1	Пер	еключатель режима на передней панели Модема	6
	2.2	Под	цключение к Модему для беспроводной настройки: в WEB-	
	интер	офей	се через браузер или АТ-командами через TCP-Client-терминал	7
	2.2.	1	Подготовка Модема	7
	2.2.	2	Программа для настройки через WEB-интерфейс	7
	2.3	Эле	менты управления	8
	2.4	Mo	дем PROMODEM WiFi	8
	2.5	Сет	ь WiFi	8
	2.6	ТСР	//IP	9
	2.6.	1	Модем = Сервер: ожидает подключение со стороны	
	Дис	спетч	черского ПО (ТСР Клиент)	9
	2.6.	2	Модем = Клиент: осуществляет подключение к Диспетчерскому	
	ПО	(TCF	? Сервер)	10
	2.6.	3	Пара Модемов, Клиент и Сервер: «точка-точка» – беспроводной	
	удл	ини	гель RS-485 или RS-232 между двумя Устройствами	11
	2.7	RS ۱	интерфейс	13
	2.8	Авт	оматическая перезагрузка («0» отключает перезагрузку)	13
	2.9	Кон	іфигурация	13
3	Уста	аное	вка Модемов и подключение Устройств	14
	3.1	Уста	эновка Антенн	14
	3.1.	1	Анализ радиообстановки	14
	3.1.	2	Монтаж антенны	15
	3.2	Уста	ановка и снятие Модемов с DIN-рейки	16
	3.3	Под	цключение к Модему 🗲 Устройства по RS-485 или RS-232	17
	3.4	Инд	цикация Модема	18
4	Πри	илож	ение	19
	4.1	Прс	верка Канала связи: имитация Устройств и Диспетчерского ПО	19
	4.1.	1	Модем = Сервер: ожидает подключение со стороны	
	Дис	спетч	черского ПО (ТСР Клиент)	19
	4.1.	2	Модем = Клиент: осуществляет подключение к Диспетчерскому	
	ПО	(TCF	? Сервер)	21
	4.1.	3	Настройка пары Модемов, Клиент и Сервер: беспроводной	
	удл	ини	тель RS-485 или RS-232 между двумя Устройствами	23
4.2 Настройка АТ командами через TCP-Client-терминал			тройка АТ командами через TCP-Client-терминал	25
	4.2.	1	Работа с TCP-Client-терминалом на примере PuTTY Terminal	25

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.2.2	Чтение	26
4.2.3	Запись	27
4.2.4	Модем = Сервер: пример настройки АТ-командами	29
4.2.5	Модем = Клиент: пример настройки АТ-командами	30
4.2.6	Пара Модемов, Клиент и Сервер: беспроводной удлинитель RS)-
485 (232	2) между двумя Устройствами. Пример настройки АТ-командам <i>и</i>	131
4.3 При	и отсутствии соединения с точкой доступа, проверьте настройкі	132
4.3.1	Точки доступа	32
4.3.2	Модема	32
4.4 Про	ошивка Модема (работает и выполняет задачу – не трогай!)	33
4.4.1	Подключение Модема → к компьютеру для прошивки	33
4.4.2	Процедура прошивки	34



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ		
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ	см. <u>www.promodem.ru</u> раздел → ПРОДУКТЫ	
РЕШЕНИЯ	(найдите Ваш Продукт)	
КАНАЛЫ СВЯЗИ		
СКАЧАТЬ		
HABO / FAQ		
Гарантии изготовителя и Общие указания	см. <u>www.promodem.ru</u> раздел → ПРОДУКТЫ → СКАЧАТЬ (найдите Ваш Продукт)	



1 Включение Модема

1.1 Подключение к **Модему** — питающего напряжения

ЭТАП	ОПИСАНИЕ		ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Полайте питание на	~	~	AC 100264V / 0,15 A	Подключение осуществляется через комплектный
Модем с обозначением	ИЛИ		или	разрывной винтовой
« АС » в названии	+	-	DC 70370V / 0,15 A	Внимание! Используйте тип питания и соблюдайте
Подайте питание на Модем с обозначением « DC24G » в названии	+	-	DC 1836 V/ 0,4 A	полярность – в строгом соответствии с обозначениями на панели Модема .



2 Настройка Модема через WEB-интерфейс

2.1 Переключатель режима на передней панели Модема

ПОЛОЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
AT	Настройка	
DATA	Прозрачный обмен данными между: – Устройством, подключенным к Модему (Клиент/Сервер) – и ТСР Сервером/Клиентом	Либо между – Устройством №1м, подключенным к Модему (Клиент) – Устройством №2, подключенным к Модему (Сервер)

Внимание!

Режим Модема определяется положением переключателя В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ.

Для перехода в другой режим выключите Модем, измените положение переключателей и включите Модем.

BOOT	Ожидание прошивки по интерфейсу RS-485 или RS-232	Положение переключателя АТ/DATA игнорируется
WORK	Режим определяется положением переключателя AT/DATA	Внимание! В режиме DATA, WORK Модем не реагирует на АТ-команды



- 2.2 Подключение к Модему для беспроводной настройки: в WEBинтерфейсе через браузер или АТ-командами через TCP-Clientтерминал
- 2.2.1 Подготовка Модема

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Подключите к Модему Антенну		См. п. 3.1.2 «Монтаж антенны»
Установите переключатель режима в положение АТ, WORK	 Модем создает WiFi сеть SSID = «PROMODEMSetup» Запускает TCP-сервер Готов к настройке в WEB- интерфейсе через браузер Или АТ-командами через TCP-Client-терминал 	См. п. 2.1 «Переключатель режима на передней панели Модема»
Подключите к Модему питающее напряжение	ПОСЛЕ установки переключателей в нужный режим	См. п. 1.1 «Подключение к Модему ← питающего напряжения»
Просканируйте вашим гаджетом сети WiFi	Подключитесь к WiFi сети, созданной Модемом: - SSID = PROMODEMSetup - password = promodem1 Внимание! - Маска подсети Модема = 255.255.255.0 - IP адрес Модема в режиме АТ, WORK = 192.168.4.1	На время настройки Модема, в настройках Беспроводного подключения (Протокол Интернета TCP/IP) вашего гаджета (ноутбук, смартфон), вам нужно установить – IP вида 192.168.4.xxx – или Автоматическое получение IP
	Внимание! Убедитесь, что другой гаджет (STA), который вы когда-то настраивали на подключение к SSID Модема, случайно не подключился к Модему = АР	См. п. 3.4 «Индикация Модема» Модем в режиме АР поддерживает подключение только одного STA

2.2.2 Программа для настройки через WEB-интерфейс

ЭТАП	описание	комментарий
Откройте WEB браузер и вбейте в адресную строку	192.168.4.1 В любом браузере на ноутбуке, планшете или смартфоне, рекомендуется Chrome	Убедитесь, что ваш гаджет подключился к WiFi сети Модема

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.3 Элементы управления

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ	описание	комментарий
Группа параметров	Выделена ж ирным зеленым	
Сводка по Группе параметров	Для быстрого ознакомления со значениями параметров	Без необходимости V раскрытия Группы
	Группа параметров скрыта Нажать для раскрытия	Состояния Групп параметров / , также как и их значения,
•	Группа параметров раскрыта Нажать для скрытия	сохраняются в файле Конфигурации: <mark>СОХРАНИТЬ</mark>

2.4 Модем PROMODEM WiFi

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	комментарий
	— Интерфейс RS-485 или RS-232	
О Модеме	– Питание 100264В АС и 70370В DC или =1836 В	На основании прочитанного ID
	– Серийный номер	
	– Версия HARD и SOFT	

2.5 Сеть WiFi

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	комментарий
	 STA = Station: Модем подключается к WiFi точке доступа (AP) 	К вашей WiFi точке доступа (WiFi роутеру), либо к Модему PROMODEM WiFi в режиме AP
Режим Модема	 АР = Access Point: Модем является точкой доступа – выбирайте АР ТОЛЬКО для Канала связи «Точка-точка» 	При отсутствии внешней точки доступа (WiFi poyтера) и ТОЛЬКО для одного Модема в паре «Точка-точка» (второй настраивается как STA)
Имя сети (SSID)	 Введите заранее известное Имя сети вручную Если Режим Модема = АР, укажите свое Имя сети Если Имя сети неизвестно, можете просканировать доступные Модему сети 	Для сканирования активируйте режим AP-STA кнопкой ВКЛ. СКАНЕР и нажмите кнопку СКАНИРОВАТЬ, после чего выберите нужную из списка ▼ При настройке в режиме AP-STA ноутбук может потерять сеть: проследите, чтобы ноутбук переподключился к сети Модема
Пароль	 Укажите пароль для подключения к выбранной сети WiFi 	Если Режим Модема = АР, установите свой пароль: не менее 8 символов без пробелов
Канал только для режима «АР»	Выберите вручную наименее загруженный частотный канал	Если сеть будет разворачиваться в плотном окружении других точек доступа WiFi 2,4 ГГц
Шифрование только для режима «АР»	Для наилучшей защиты рекомендуется WPA_WPA2_PSK	



2.6 **TCP/IP**

Схемы Каналов связи – см. www.promodem.ru > Каналы

2.6.1 Модем = **Сервер**: ожидает подключение со стороны Диспетчерского ПО (ТСР Клиент)

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Режим работы	ТСР Сервер	
	🗆 Получить автоматически	Рекомендуется назначение вручную, если Модем = ТСР Сервер
IP-адрес Модема	<u></u>	IP-адреса : Модема и ТСР Клиента должны быть в одной локальной подсети , например
	Назначить	– 192.168.1.100
		– и 192.168.1.101
Порт Модема	 Назначить	

Пример настройки

MODEM PROMODEM WI	i 27101000050201	
▼Сеть WiFi	STA, SSID = ASUS, pass =	123456QWERTY
Режим модема	 STA AP Bыбирайте «AP» Ти при отсутствии вне (второй настраивай 	ОЛЬКО для Канала связи «Точка-точка: радиоудлинитель RS» чшней точки доступа и только для одного Модема в паре йте как STA)
Имя сети (SSID)	ASUS 🔻	ВРУЧНУЮ Введите известное Имя сети (SSID) или просканируйте доступные Модему сети
Пароль	123456QWERTY	Не менее 8 символов, без пробелов
▼ TCP/IP	Модем = ТСР Сервер,192.	168.1.101 : 23
Режим работы	• ТСР Сервер • ТСР Клиент	
IP-адрес Модема	Получить автоматически по DHCP о 192.168.1.101 Рекомендуется назначение вручную, если Модем = Т Гр-адреса: Модема и ТСР Клиента – должны быть в о	эт вашей точки доступа ГСР Сервер. одной локальной подсети
	23	
Порт модема		11
►RS интерфейс	9600 8 NONE 1 NO	пастроики интерфеиса: модема и подключаемого к нему Устройства — должны совпадать
 RS интерфейс Автоматическая переза 	9600 8 NONE 1 NO агрузка 24 ч / 40 попыт. / 0 мин.	пастроики интерфеиса: модема и подключаемого к нему Устройства – должны совпадать значение «О» отключает перезагрузку

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.6.2 Модем = **Клиент**: осуществляет подключение к Диспетчерскому ПО (ТСР Сервер)

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Режим работы	ТСР Клиент	
IP-адрес Модема	☑ Получить автоматически	Допускается автоматическое получение IP-адреса по DHCP от
	··	вашей точки доступа (WiFi роутера)
IP-адрес и порт ТСР Сервера		IP-адреса : Модема и ТСР Сервера должны быть в одной локальной подсети
Примечание: WiFi Модемы-клиенты, если их в сети 2 шт. и более, ВСЕ должны быть настроены на подключение пусть и к одному IP адресу TCP Сервера, но к РАЗНЫМ ТСР-портам компьютера с Диспетчерским ПО!		

Пример настройки

PROMODEM		
► Модем PROMODEM Wil	i 27101000050201	
▼Сеть WiFi	STA, SSID = ASUS, pass = 123456QWERTY	
Режим модема	STA AP Bыбирайте «AP» ТОЛЬКО для Канала связи «Точка-точка: радиоудлинитель RS», при отсутствии внешней точки доступа и только для одного Модема в паре (второй настраивайте как STA)	
Имя сети (SSID)	ASUS СКАНИРОВАТЬ Введите известное Имя сети (SSID) или просканируйте доступные Модему сети	
Пароль	123456QWERTY Не менее 8 символов, без пробелов	
▼ TCP/IP	Модем = ТСР Клиент, IP: авто Сервер: 192.168.1.100: 5001	
Режим работы	ТСР Сервер • ТСР Клиент	
IP-адрес Модема	Получить автоматически по DHCP от вашей точки доступа Рекомендуется назначение вручную, если Модем = TCP Сервер. IP-адреса: Модема и TCP Клиента – должны быть в одной локальной подсети	
IP-адрес и порт TCP Сервера	192.168.1.100 IP-адреса: Модема и ТСР Сервера – должны быть в одной локальной подсети	
▶ RS интерфейс	9600 8 NONE 1 NO Настройки интерфейса: Модема и подключаемого к нему Устройства – должны совпадать	
Автоматическая переза	агрузка 24 ч / 40 попыт. / 0 мин. значение «0» отключает перезагрузку	
Конфигурация	ПРИМЕНИТЬ ОТМЕНИТЬ СОХРАНИТЬ ЗАГРУЗИТЬ	



2.6.3 Пара Модемов, Клиент и Сервер: «точка-точка» – беспроводной удлинитель RS-485 или RS-232 между двумя Устройствами

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
1-ый Модем в паре «точка- точка»	ТСР Сервер	См. п. 2.6.1
2-ой Модем в паре «точка- точка»	ТСР Клиент	См. п. 2.6.2
При наличии внешней точки доступа (WiFi роутера)	Режим обоих Модемов установить и настроить как STA	
При отсутствии внешней точки доступа (WiFi роутера)	Режим одного из Модемов установить и настроить как АР, другого – как STA	СМ. П. 2.5 «Сеть WIH»

Пример настройки 1-го Модема при отсутствии внешней точки доступа: АР, ТСР Сервер



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пример настройки 2-го Модема при отсутствии внешней точки доступа: **STA, TCP Клиент**

PROMODEM			
► Модем PROMODEM Wil	i 271010000070201		
▼Сеть WiFi Режим модема	STA, SSID = PROMODEM000005, pass = 123456QWERTY STA AP Выбирайте «AP» ТОЛЬКО для Канала связи «Точка-точка: радиоудлинитель RS», при отсутствии внешней точки доступа и только для одного Модема в паре (второй настраивайте как STA)		
Имя сети (SSID) Пароль	PROMODEM0000005 СКАНИРОВАТЬ Введите известное Имя сети (SSID) или просканируйте доступные Модему сети 123456QWERTY Не менее 8 символов, без пробелов		
▼ ТСР/IР Режим работы IP-адрес Модема	Модем = ТСР Клиент, IP: авто Сервер: 192.168.4.2: 23 ТСР Сервер • ТСР Клиент Получить автоматически по DHCP от вашей точки доступа Рекомендуется назначение вручную, если Модем = ТСР Сервер. 192.168.4.2 IP-адреса: Модема и ТСР Клиента – должны быть в одной локальной подсети		
IP-адрес и порт ТСР Сервера ▶ RS интерфейс	192.168.4.2 23 IP-адреса: Модема и ТСР Сервера – должны быть в одной локальной подсети 9600 8 NONE 1 NO Настройки интерфейса: Модема и подключаемого к нему Устройства – должны совпадать		
Автоматическая переза Конфигурация	агрузка 24 ч / 40 попыт. / 0 МИН. значение «0» отключает перезагрузку ПРИМЕНИТЬ ОТМЕНИТЬ СОХРАНИТЬ ЗАГРУЗИТЬ		

2.7 RS интерфейс

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Скорость	Выбрать из списка 🔻	
Биты данных	5, 6, 7, 8	Настройки интерфейса Молема
Четность	None, Odd, Even	и подключаемого к нему
Стоп-биты	1, 1,5, 2	Устройства должны совпадать
Управление потоком	NO, RTS, CTS, RTS/CTS	

2.8 Автоматическая перезагрузка («0» отключает перезагрузку)

ПАРАМЕТР	описание	комментарий
Профилактическая	раз в ч.	От 1 до 200 часов
После	неудачных попыток подключения Модема	 К WiFi сети (Модем = STA) или к TCP Серверу (Модем = Клиент)
При отсутствии в течение минут	Подключения к Модему	 Других Модемов по WiFi (Модем = АР) или ТСР Клиентов (Модем = Сервер)

2.9 Конфигурация

ЭТАП	описание	комментарий
ПРИМЕНИТЬ	Записать настройки из браузера в ОЗУ Модема Для завершения настройки Модема ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните настройки в ПЗУ Модема	 Переключатели режима установить в положение DATA, WORK Подождать 10 секунд Выключить питание Модема Введенные настройки вступят в силу при следующем включении питания Модема
ОТМЕНИТЬ	Восстановить в ОЗУ Модема настройки из ПЗУ и отобразить их в браузере	Нажмите, если вы запутались в редактировании настроек – чтобы вернуться к текущим настройкам Модема
СОХРАНИТЬ	Сохранить настройки Модема из браузера в файл на компьютере	Для последующего бэкапа или клонирования при настройке других Модемов
ЗАГРУЗИТЬ	Загрузить настройки из файла на компьютере – в браузер	При необходимости отредактируйте и нажмите кнопку <mark>ПРИМЕНИТЬ</mark>
ВНИМАНИЕ! При повторной настройке Модема процедура подключения к нему такая же, как и при первоначальной – см. п. 2.2 «Подключение к Модему для беспроводной настройки: в WEB-интерфейсе через браузер или АТ-командами через TCP-Client-терминал»		

3 Установка Модемов и подключение Устройств

Внимание!

Перед установкой Модемов на объектах – проверьте правильность настройки каналов связи «на столе» – с использованием реальных Устройств и Диспетчерского ПО

3.1 Установка Антенн

3.1.1 Анализ радиообстановки

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Подобрать место установки антенны с наилучшей радиообстановкой	Ориентируясь на индикаторы	См. п. 3.4 "Индикация Модема»
Используйте антенну с минимально возможной длиной антенного кабеля (уменьшение затухания)	Регулируйте установку антенны за счет удлинения интерфейсного кабеля соединения с Устройством (RS-485 или RS-232)	Пример: Устройство в подвале соединено по шине RS-485 с Модемом , расположенным вместе с антенной на крыше
Если Модем все равно не подключается к точке доступа	Просканировать доступные Wi-Fi сети смартфоном или ноутбуком: возможно, точка доступа просто слишком далеко, либо сигнал гасится / отражается от препятствий: металлические экраны, толстые стены, густая растительность, гидрометеоры. Используйте антенны с большим коэффициентом направленного действия, в т.ч. направленные антенны	Если ваши гаджеты находят нужную точку доступа при сканировании, проверьте корректность сетевых настроек Модема – см. п. 4.3 «При отсутствии соединения с точкой доступа, проверьте настройки»



3.1.2 Монтаж антенны

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
Внимание! Отключите питание Модема	Перед подключением антенны	
	Антенна комнатная угловая допускается для установки в помещениях или радиопрозрачных шкафах	Без антенного кабеля
Типы антенн	Антенна врезная или на магните устанавливается на крышку металлического шкафа	Для Модема , установленного в металлический шкаф, требуется вынос антенны наружу (есть антенный кабель)
	Дополнительный кронштейн позволяет вынести врезную антенну из помещения на улицу	Например, из подвала или комнаты – на внешнюю сторону стены здания
Особенности монтажа врезной антенны	Антенна должна устанавливаться в центре горизонтальной металлической поверхности (верхняя крышка металлического шкафа или крыша бокса), либо на кронштейн. Наличие посторонних предметов допустимо не ближе 10 см от корпуса антенны. Кабель выходит из антенны вертикально вниз, и его изгиб допустим на расстоянии не менее 30 мм от основания антенны. Кабель (или кабель в защитном рукаве) крепится к кронштейну с помощью стяжки.	Допускается монтаж металлического кронштейна антенны болтами на заземленные металлоконструкции. Однако в этом случае должна обеспечиваться защита от возникновения опасных напряжений (например, наводки при попадании молнии в металлоконструкцию) между этой металлоконструкцией и цепями первичного питания модема (в Модеме защита – 1.52 кВ).
Схема крепления и шаблон установки врезной антенны	антенна силикон крепежный болт кабель	



3.2 Установка и снятие Модемов с DIN-рейки

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
Установка	 Надеть Модем на DIN-рейку Опустить черную защелку до упора 	
Снятие	 Шлицевой отверткой поддеть черную защелку Опустить отвертку вниз, используя корпус Модема в качестве упора 	



3.3 Подключение к **Модему** ← Устройства по RS-485 или RS-232

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Перед подключением к Устройству	Отключите питание Модема	
Общие требования	Подключение осуществляется экранированными кабелями (в зависимости от Модема) – через комплектный разрывной винтовой клеммник. Длина кабеля ограничивается типом интерфейса.	При подключении Устройства к Модему через конвертер RS-232 / RS-485, необходимо к конвертеру подключать сигнальную землю (GND).
Подключение Устройства по <mark>RS-485</mark>	УСТРОЙСТВО RS-485	Защита по напряжению состоит из одной ступени на базе полупроводниковых приборов, которая подавляет дифференциальные и синфазные составляющие помех.
Подключение нескольких Устройств по шине RS-485	Поддерживается подключение к линиям интерфейса до 32 единичных нагрузок	
Подключения к линии согласующего резистора (терминатора) номиналом 120 Ом–если Модем находится на конце длинной линии RS-485	Осуществляется установкой съемной перемычки с шагом 2 мм на контакты (см. фото, по умолчанию не установлена)	

	устройство	Ruumanuaal
Подключение Устройства по <mark>RS-232</mark>	RS-232	Если в Устройстве используется управление потоком RTS/CTS, включите его также и в Модеме через команду AT+UART или WEB интерфейс



3.4 Индикация Модема

индикатор	описание	комментарий
TxD/RxD	WiFi → Модем → Устройство (RS)	ТхD (красный)
Обмен	WiFi ← Модем ← Устройство (RS)	RxD (зеленый)
данными	Нет обмена данными	Нет свечения
	Отлично = 070дБм (зеленый)	
Level	Хорошо = -7085 дБм (оранжевый)	
Уровень сигнала	<mark>Удовл.</mark> = -85100 дБм (красный)	
	Нет подключения = нет свечения	
	Режим настройки «АТ, WORK»	
	Красный мигает 1 раз в 2 секунды	Нет WiFi подключения
Mode Режим	Оранжевый мигает 1 раз в 2 секунды	Есть WiFi подключение НЕ подключен TCP-терминал для настройки АТ-командами Подключение браузера для настройки через WEB-интерфейс не индицируется в силу краткосрочной природы HTTP-запросов
	Зеленый мигает 1 раз в 2 секунды	Есть WiFi подключение Подключен TCP-терминал для настройки АТ-командами
	Рабочий режим «DATA, WORK»	
	Красный мигает 2 раза в секунду	Модем требует заводской активации
	Красный светится статично	Нет WiFi подключения
	Оранжевый светится статично	Есть WiFi подключение Нет соединения по TCP
	Зеленый светится статично	Есть WiFi подключение Есть соединение по TCP

4 Приложение

- 4.1 Проверка Канала связи: имитация Устройств и Диспетчерского ПО
- 4.1.1 Модем = Сервер: ожидает подключение со стороны Диспетчерского ПО (ТСР Клиент)

Проверка Канала связи



Альтернативная схема подключения

Имитатор Устройства и Диспетчерского ПО – на одном компьютере для удобства проверки





ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
	Открыть PuTTY Terminal	
Г Имитация Устройства: PuTTY Terminal (COM) Настройка подключения Имитатора Устройства → к Модему по RS	 Connection type - Serial: Serial line Указать СОМ-порт, на котором находится Модем, Speed должна совпадать со скоростью Модема (по умолчанию 9600) Connection → Serial Формат должен совпадать с формат должен совпадать с форматом Модема По умолчанию: Data bits - 8 Stop bits - 1 Parity - None Flow control - None 	Терминал можно найти свободно скачать в Интернете. Допускается использование любого другого терминала, поддерживающего подключение по СОМ-порту.
Имитация Имитация Диспетчерского ПО: РиТТҮ Terminal (ТСР) Настройка подключения Имитатора Диспетчерского ПО → к Модему по ТСР	Session – Connection type – Raw: IP address, Port – Указать IP адрес и порт, (назначенный Модему командами AT+CIPSTA, AT+CIPSERVER) – Открыть терминал кнопкой Open	Удаленный ТСР-терминал PuTTY Terminal (TCP) запущен на компьютере, подключенном к той же точке доступа: по Wi-Fi или Ethernet – что и Модем. Допускается использование любого другого терминала, поддерживающего подключение по TCP-порту
Особенности обмена данными	Символы, введенные в одном терминале, должны отображаться в другом терминале, и наоборот. Набор символов в ТСР Терминале сопровождайте нажатием клавиши Enter . Обмен данными сопровождается соответствующей индикацией модемов – см. п. 3.4 «Индикация Модема».	После успешного обмена данными, подключите – Модем → к реальному Устройству – А реальное Диспетчерское ПО – к протестированному IP адресу и порту



4.1.2 Модем = Клиент: осуществляет подключение к Диспетчерскому ПО (TCP Сервер)

Проверка Канала связи



Альтернативная схема подключения

Имитатор Устройства и Диспетчерского ПО – на одном компьютере для удобства проверки





ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
Имитация Устройства: PuTTY Terminal (COM) Настройка подключения Имитатора Устройства → к Модему по RS	Открыть PuTTY Terminal Session - Connection type – Serial: Serial line - Указать СОМ-порт, на котором находится Модем, Speed должна совпадать со скоростью Модема (по умолчанию 9600) Connection → Serial По умолчанию: - Data bits – 8 - Stop bits – 1 - Parity – None	Формат должен совпадать с аналогичной настройкой Модема. Терминал можно найти свободно скачать в Интернете. Допускается использование любого другого терминала, поддерживающего подключение по СОМ-порту.
Имитация Имитация Диспетчерского ПО: netcat Terminal (TCP) Настройка подключения Модема → к Имитатору Диспетчерского ПО по TCP	 How control – None Windows → Пуск → Выполнить → cmd В открывшемся окне перейти в директорию с файлом nc.exe: CD C:\\netcat C:\\ - путь до папки с файлом nc.exe \netcat - папка с файлом nc.exe C:\\netcat > запустить TCP-терминал netcat с параметрами: nc.exe -l -p 9751 - l = пассивный режим (прослушивание порта) - p 5001 = прослушиваемый порт (соответствует назначенному в Модеме командой AT+CIPSTART) 	Удаленный ТСР-терминал netcat запущен на компьютере, подключенном к той же точке доступа: по Wi-Fi или Ethernet – что и Модем. Допускается использование любого другого терминала, способного принимать подключения на указанный ему TCP-порт («слушает» порт). Убедитесь, что этот порт свободен и не занят какой- либо службой.
Особенности обмена данными	Символы, введенные в PuTTY Terminal (COM), должны отображаться в netcat Terminal (TCP), и наоборот. Обмен данными сопровождается соответствующей индикацией модемов – см. п. 3.4 «Индикация Модема».	Для отправки введенных в окне терминала netcat требуется нажатие → Enter После успешного обмена данными, подключите – Модем → к реальному Устройству – А реальное Диспетчерское ПО – к протестированному IP адресу и порту



4.1.3 Настройка пары Модемов, Клиент и Сервер: беспроводной удлинитель RS-485 или RS-232 между двумя Устройствами

Проверка Канала связи



Альтернативная схема подключения

Имитатор Устройства №1 и Устройства №2 – на одном компьютере для удобства проверки





ЭТАП	ЭТАП ОПИСАНИЕ	
Имитация Устройства №1: РиТТҮ Terminal (СОМ) Настройка подключения Имитатора Устройства №1 → к Модему по RS Имитация Устройства №2 РиТТҮ Terminal (СОМ) Настройка подключения Имитатора Устройства №2 → к Модему по RS	Открыть PuTTY Terminal Session - Connection type – Serial: Serial line - Указать СОМ-порт, на котором находится Модем, Speed должна совпадать со скоростью Модема (по умолчанию 9600) Connection → Serial По умолчанию: - Data bits – 8 - Stop bits – 1 - Parity – None - Flow control – None Аналогично	Формат должен совпадать с аналогичной настройкой Модема. Терминал можно найти свободно скачать в Интернете. Допускается использование любого другого терминала, поддерживающего подключение по СОМ-порту. Аналогично
Особенности обмена данными	Символы, введенные в одном терминале, должны отображаться в другом терминале, и наоборот. Обмен данными сопровождается соответствующей индикацией Модемов – см. п. 3.4 «Индикация Модема».	После успешного обмена данными, подключите оба Модема → к реальным Устройствам



4.2 Настройка АТ командами через TCP-Client-терминал

4.2.1 Работа с TCP-Client-терминалом на примере PuTTY Terminal

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Скачайте и Установите на вашем гаджете с WiFi молулем TCP Client	На ноутбуке или компьютере OC Windows – «PuTTY Terminal» или любой другой	Скачайте из сети Интернет, находится в свободном доступе
Терминал	На Android смартфоне или планшете – «TCP Client»	Скачайте бесплатно, в магазине приложений Google Play
Откройте TCP Client Терминал и настройте подключение к Модему Подготовка Модема описана в п. 2.2.1	 – IP = 192.168.4.1 – port = 23 Внимание! после ввода АТ команды ОБЯЗАТЕЛЬНО подать символы CR+LF – LF = Line Feed = Подача строки – CR = Carriage Return = Возврат каретки Настройте в терминале формирование CR+LF при нажатии ↔ Enter 	Для PuTTY Terminal: Session - Connection type = Raw - IP = 192.168.4.1 - Port = 23 - Hажать кнопку Open Terminal - ☑ Implicit CR in every FL Чтобы при каждой сессии не настраивать эти параметры заново, после установки этих значений – в категории Session сохраните сессию: Saved Sessions – Save При следующем запуске PuTTY, просто выберите из списка Saved Sessions нужную сессию и нажмите Load
В окне ввода символов TCP Client Терминала вводите АТ-команды с требуемыми параметрами	Внимание! ВСЕ АТ команды набираются ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ	Для отправки введенных в окне терминала PuTTY символов нажмите клавишу Enter (CR+LF)
Вводите АТ команды поштучно	НЕ копируйте/вставляйте весь список сразу	
После ввода каждой АТ команды убедитесь в выводе сообщения «ОК»	Если ОК не отобразилось, повторите ввод команды	
AT+SETTINGSCURR	Проверьте корректность введенных параметров, прочитав их из ОЗУ	Перед записью их в ПЗУ – энергонезависимую память Модема
Сохраните настройки в энергонезависимой памяти (ПЗУ) Модема	 После ввода всех команд: переключатели режима установить в положение DATA, WORK подождать 10 секунд выключить питание Модема 	Введенные настройки вступят в силу при следующем включении питания Модема



4.2.2 Чтение

команда	СИНТАКСИС⊷	ОПИСАНИЕ
Введите ЛЮБУЮ АТ-команду БЕЗ параметра	Например, AT+UART ↩	Чтение текущего значения параметра АТ- команды
AT+SETTINGSFLASH	AT+SETTINGSFLASH ←	Чтение текущего состояния списка АТ-команд, характерных для данного режима, и значений их параметров, хранящегося в ПЗУ .
		Для ознакомления с настройками Модема ПЕРЕД перенастройкой.
AT+SETTINGSCURR	AT+SETTINGSCURR ←	Чтение текущего состояния списка АТ-команд, характерных для данного режима, и значений их параметров, хранящегося в ОЗУ .
		Для проверки внесенных изменений в настройки Модема ПЕРЕД их записью в ПЗУ.
AT+HELP	AT+HELP ←	Чтение номера версии, даты версии и списка поддерживаемых команд
AT+MODEMID	AT+MODEMID ←	Чтение идентификатора Модема. Если Модем не активирован, идентификатор Модема начинается с последовательности нулей.



4.2.3 Запись

команда	СИНТАКСИС⊷	описание
AT+UART	AT+UART= <baudrate>, <databits>,<stopbits>, <parity>,<flow_ctrl></flow_ctrl></parity></stopbits></databits></baudrate>	 Настройки интерфейса RS-485 или RS-232 должны совпадать с соответствующими параметрами подключаемого Устройства: <baudrate> = Скорость передачи, бит/с: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200</baudrate> <databits> = количество бит данных: 5, 6, 7, 8</databits> <stopbits> = количество бит данных: 5, 6, 7, 8</stopbits> <stopbits> = количество стоп-бит: 1=1, 2=1.5, 3=2</stopbits> <parity> = четность: 0 = Нет, 1 = Odd, 2 = Even</parity> <flow control=""> = управление потоком: 0 = нет управления, 1 = RTS, 2 = CTS, 3 = RTS и CTS</flow>
AT+CWMODE	AT+CWMODE= <mode></mode>	<mode> = режим работы WiFi: – 1 = Station (STA) – 2 = Access Point (AP)</mode>

AT+CWJAP	AT+CWJAP="SSID", "PASSWORD"	Параметры точки доступа WiFi сети, к которой Модем должен подключиться как STA: – "SSID" = название точки доступа – "PASSWORD" = пароль точки доступа
AT+CIPSTA	AT+CIPSTA= "xxx.xxx.xxx.xxx"	 "xxx.xxx.xxx.xxx" = задание IP адреса для Модема в режиме STA назначьте вручную, чтобы закрепить свободный статический локальный IP адрес сети за Модемом "0.0.0.0" = получить IP-адрес автоматически по DHCP от точки доступа WiFi сети

AT+CIPSERVER	AT+CIPSERVER= <port></port>	<port> = выбор порта для приема подключений, для Модема = Сервер</port>
AT+CIPSTART	AT+CIPSTART= "xxx.xxx.xxx.xxx", <port></port>	Настройки подключения для Модема = Клиент: – "xxx.xxx.xxx.xxx" = IP-адрес Сервера
		– <port> = порт Сервера</port>



команда	СИНТАКСИС⊷	ОПИСАНИЕ
AT+RSTHRS	AT+RSTHRS= <hours></hours>	<hours> = интервал между периодическими профилактическими перезагрузками Модема: 0200 часов. — 0 = периодическая профилактическая перезагрузка отключена</hours>
AT+RSTSTACLI	AT+RSTSTACLI= <attempts></attempts>	 <attempts> = количество неудачных попыток соединения:</attempts> Модема (STA) → к WiFi-сети (AP) Модема (TCP-Клиент) → к TCP-Серверу после которых будет произведена программная перезагрузка Модема. От 0 (отключить) до 65536.
AT+RSTAPSRV	AT+RSTAPSRV= <minutes></minutes>	 Для Модема (АР) или для Модема = Сервер. <minutes> = тайм-аут в минутах на: отсутствие подключения по WiFi других Модемов отсутствие подключения TCP-клиентов при превышении которого производится программная перезагрузка Модема. </minutes> От 0 (отключить) до 65536.

AT+CWSAP="SSID", "PASSWORD", <chl>, <esn></esn></chl>	Настройки Модема в режиме точки доступа (АР):	
	 "SSID" = название точки доступа "PASSWORD" = пароль точки доступа, 8-63 символов без пробелов 	
	<esn></esn>	 <chl> = номер канала: 1 = 1,, 13 = 13</chl> <ecn> = тип шифрования: 0 = OPEN, 1 =</ecn>
		WEP, 2 = WPA_PSK, 3 = WPA2_PSK, 4 = WPA_WPA2_PSK
AT+CIPAP	AT+CIPAP= "xxx.xxx.xxx.xxx"	"xxx.xxx.xxx.xxx" = задание IP адреса для Модема в режиме AP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.2.4 Модем = Сервер: пример настройки АТ-командами

- Значение ТРЕБУЕТСЯ поменять в соответствие с особенностями вашей системы
- Значение определено выбранным типом Канала связи, менять не надо

<mark>AT+UART=9600,8,1,0,0</mark>

AT+CWMODE=1

AT+CWJAP="SSID","Password"

АТ+СІРЅТА="**192.168.1.**123" (должен быть согласован с IP адресом точки доступа)

AT+CIPSERVER=23

AT+RSTHRS=24

AT+RSTSTACLI=40

<mark>AT+RSTAPSRV=0</mark>

AT+SETTINGSCURR	Проверьте корректность введенных параметров, прочитав их из ОЗУ	Перед записью их в ПЗУ – энергонезависимую память Модема
Сохранение настроек в энергонезависимой памяти Модема	 После ввода всех команд: переключатели режима установить в положение DATA, WORK подождать 10 секунд выключить питание Модема 	Введенные настройки вступят в силу при следующем включении питания Модема

4.2.5 Модем = Клиент: пример настройки АТ-командами

- Значение ТРЕБУЕТСЯ поменять в соответствие с особенностями вашей системы
- Значение определено выбранном типом Канала связи, менять не надо

AT+UART=9600,8,1,0,0

AT+CWMODE=1

AT+CWJAP="SSID","Password"

AT+CIPSTA="0.0.0.0"

AT+CIPSTART="192.168.1.114",5001

(уточните IP адрес вашего TCP Сервера: он должен быть статическим, в той же локальной сети, что и Модем)

<mark>AT+RSTHRS=24</mark>

AT+RSTSTACLI=40

Примечание: WiFi Модемы-клиенты, если их в сети 2 шт. и более, ВСЕ должны быть настроены на подключение пусть и к одному IP адресу «Сервера», но к РАЗНЫМ ТСР-портам компьютера с Диспетчерским ПО!

AT+SETTINGSCURR	Проверьте корректность введенных параметров, прочитав их из ОЗУ	Перед записью их в ПЗУ – энергонезависимую память Модема
Сохранение настроек в энергонезависимой памяти Модема	 После ввода всех команд: переключатели режима установить в положение DATA, WORK подождать 10 секунд выключить питание Модема 	Введенные настройки вступят в силу при следующем включении питания Модема



- 4.2.6 Пара Модемов, Клиент и Сервер: беспроводной удлинитель RS-485 (232) между двумя Устройствами. Пример настройки АТ-командами
- Значение ТРЕБУЕТСЯ поменять в соответствие с особенностями вашей системы
- Значение определено выбранном типом Канала связи, менять не надо

МОДЕМ ТСР Сервер	МОДЕМ ТСР Клиент	
AT+UART=9600,8,1,0,0		
AT+CWI	MODE=1	
AT+CWJAP="SS	ID","Password"	
используется внешняя то	очка доступа (WiFi роутер)	
AT+CIPSTA="192.168.1. 123 " AT+CIPSTA="0.0.0.0"		
(должен быть согласован с IP адресом точки		
доступа)		
AT+CIPSERVER= 23	AT+CIPSTART="192.168.1. 123 ", 23	
	соответствует настройке AT+CIPSTA, AT+CIPSERVER Модема Клиент	
AT+RSTHRS=24		
AT+RSTSTACLI=40		
AT+RSTAPSRV=0		

AT+SETTINGSCURR	Проверьте корректность введенных параметров, прочитав их из ОЗУ	Перед записью их в ПЗУ – энергонезависимую память Модема
Сохранение настроек в энергонезависимой памяти Модема	 После ввода всех команд: переключатели режима установить в положение DATA, WORK подождать 10 секунд выключить питание Модема 	Введенные настройки вступят в силу при следующем включении питания Модема



4.3 При отсутствии соединения с точкой доступа, проверьте настройки

4.3.1 Точки доступа

НАСТРОЙКА	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Точка доступа подсоединена к источнику питания и включена		
Правильность настроек безопасности	Поддерживаемые типы шифрования: – Open [no security] – WEP – WPA PSK – WPA2 PSK – WPA WPA2 PSK	Убедитесь, что фильтр по МАС-адресам выключен, либо разрешает присоединяться Модемам. МАС-адреса Модемов, как правило, начинаются с – 18 : FE : 34 (STA) – 1A : FE : 34 (AP)
Точка доступа раздает IP- адреса модемам	На основе настроек DHCP	Допускается выдача статических IP-адресов
Точка доступа не является скрытой	Имя точки доступа (SSID) должно отображаться при сканировании любым гаджетом с Wi-Fi модулем	

4.3.2 Модема

НАСТРОЙКА	ОПИСАНИЕ	комментарий
Модем подключен к источнику питания		См. 1.1 «Подключение к Модему ← питающего напряжения»
Внешняя антенна установлена в RP- SMA соединитель модема	Убедитесь, что Модем находится в зоне покрытия Wi-Fi локальной сети (п. 3.1 «Установка Антенн»)	Если нет, попробуйте установить Модем / выносную антенну на более близком расстоянии от точки доступа
Корректно введены параметры точки доступа: SSID, Password	Введите Модем в режим AT, WORK Прочитайте его настройки	В WEB-интерфейсе через браузер или АТ-командой через TCP-Client-терминал
Если Модему был назначен IP адрес вручную	 Проверьте IP адрес Модема: на соответствие IP адресу и маске подсети точки доступа на конфликт с IP адресом других сетевых объектов 	Если маска подсети точки доступа = 255.255.255.0, а, например, ее собственный IP = 192.168.2 .1, то IP адрес Модема должен быть в диапазоне 192.168.2 .xxx



4.4 Прошивка Модема (работает и выполняет задачу – не трогай!)

4.4.1 Подключение Модема → к компьютеру для прошивки



4.4.2 Процедура прошивки

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Скачать и запустить Сервисное ПО ХТСОМ_UTILITY Скачайте ТРИ файда	Не требует установки: разархивируйте папку и запустите файл XTCOM_UTIL.exe – PROMODEM WiFiSDK 0x40000 Vxx – PROMODEM	Скачайте с <u>www.promodem.ru</u> При отсутствии на сайте,
прошивки	WiFiFlash 0x00000 Vxx – PROMODEM WiFiWEB 0x12000 Vxx	файлы высылаются по запросу
	Прошивка Модема	
Tools → Config Device	 В открывшемся окне "Config Device" задать номер COM- порта, соответствующий порту Конвертера USB-RS Значение "Baud Rate" должно быть = 115200 Нажать кнопку "Open" Должно появиться сообщение "Operation succeeded!" Кнопки "Skip" и "Connect" в нижней части окна "Config Device" станут активными 	Внимание! Сервисное ПО XTCOM_UTILITY поддерживает только порты с номерами COM1COM6. Если Конвертер USB-RS получает другой номер COM, попытайтесь переименовать его через «Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств → Порты (COM и LPT) → Свойства соответствующего порта.
API TEST (A) Tools(T) Help(H) Control		Config Device
Установите в Модеме переключатель режима в положение DATA, BOOT	Модем должен быть выключен	
Нажать кнопку "Connect" и сразу же	 Включить питание Модема Закрыть окно сообщения Закрыть окно "Config Device" 	Если подключение Сервисного ПО XTCOM_UTILITY к Модему прошло успешно, появится сообщение «Connect with target OK!»



ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Соблюдайте порядок прошивки	 PROMODEM WiFiSDK0x40000 Vxx PROMODEM WiFiFlash0x00000 Vxx PROMODEM WiFiWEB 0x12000 Vxx 	
Tools → API TEST → Flash image download	 В открывшимся окне "Flash image download" нажать кнопку"Browse" Указать путь к файлу PROMODEM WiFiSDK 0x40000 В поле "Programm Address Offset (hex)" ввести значение 0x40000 Нажать кнопку "Download" 	 В поле "Programm Address Offset (hex)", для файла: – PROMODEM WiFiFlash0x00000 Vxx – ввести значение 0x00000 – PROMODEM WiFiWEB 0x12000 Vxx – ввести значение 0x12000 После успешной загрузки файла появится сообщение "Operation succeeded!"
	Flash Image DownLoad Image Path: Program Address Offset(hex): 0×00000 Range:0×000-0×FFF000,4KB aligned(low 12bit is Sent length: B / Total length: B	Browse DownLoad s zero)
Выключить питание Модема	ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ КАЖДОГО ФАЙЛА ПРОШИВКИ	

Повторить процедуру **Прошивки Модема** для файла PROMODEM WiFiFlash **0x00000**

Повторите процедуру Прошивка Модема	Для файла PROMODEM WiFiFlash 0x00000	В поле "Programm Address Offset (hex)" ввести значение 0x00000
Выключить питание Модема	ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ КАЖДОГО ФАЙЛА ПРОШИВКИ	

Повторить процедуру Прошивки Модема для файла PROMODEM WiFiWEB 0x12000

Повторите процедуру Прошивка Модема	Для файла PROMODEM WiFiWEB 0x12000	В поле "Programm Address Offset (hex)" ввести значение 0x12000
Выключить питание Модема	ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ КАЖДОГО ФАЙЛА ПРОШИВКИ	



Проверка

Отключите Модем от компьютера		
Установите в Модеме переключатель режима в положение DATA, WORK		
Проверьте запуск прошивки	 Включите питание Модема Индикатор МОDЕ должен статично светиться красным цветом 	После корректной прошивки настройки Модема НЕ сбрасываются